


วิธีการ Register DDns People Fu Server

1) ดู Sticker ด้านหลัง DVR เพื่อนำหมายเลข Serial Number มาลงทะเบียน

2) เข้าที่เว็บไซต์ <http://members.peoplefu.com> เพื่อทำการ Register ตามรูปประกอบได้เลยครับ



The screenshot shows the homepage of People Fu Co., Ltd. At the top, there is a blue header with the company name. Below the header, a red banner reads "Dynamic DNS ที่เร็วที่สุดในประเทศไทย Update ใวภายใน 10 วินาที!". To the left of the main content area is an image of three interlocking puzzle pieces with a golden key. The central focus is a blue login box titled "Member Login" with fields for "Username" and "Password", a "Login" button, and a yellow-bordered "Customer Register" button. Below the register button, it says "Click ที่ Customer Register เพื่ลงทะเบียน". To the right, a white box with the word "Advertis" is partially visible.

เขียนโดย

วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2012 เวลา 11:32 น. - แก้ไขล่าสุด วันเสาร์ที่ 07 พฤศจิกายน 2015 เวลา 11:09 น.

3) Click ที่คำว่า Customer Register

4) เมื่อเข้ามาที่หน้าลงทะเบียนแล้วให้ใส่ Serial Number ที่อยู่หลังเครื่อง DVR แล้วกดที่ปุ่ม Check Product




5) เมื่อ Serial Number ถูกต้องจะเข้ามาในหน้าให้ลงทะเบียน DDns People Fu กรอกข้อมูลให้ถูกต้องเพื่อผลประโยชน์ของท่าน ในการ Verify ว่า Account นี้เป็นของท่านจริงๆ (สำหรับ username ตัวอักษร ห้ามเกิน 15 Character)

เขียนโดย


วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2012 เวลา 11:32 น. - แก้ไขล่าสุด วันเสาร์ที่ 07 พฤศจิกายน 2015 เวลา 11:09 น.

Add Login	
	เช็คค่า user ซ้ำ
User	Username : <input type="text"/> Check user
รหัสผ่าน	Password : <input type="password"/> *
รหัสผ่านอีกครั้ง	Confirm-Password : <input type="password"/> *
ชื่อผู้ให้	Firstname : <input type="text"/> *
นามสกุล	Lastname : <input type="text"/> *
บริษัท	Company Name : <input type="text"/>
ที่อยู่	Address : <input type="text"/>
เมือง	City : <input type="text"/>
จังหวัด	Province : <input type="text"/>
รหัสไปรษณีย์	Zipcode : <input type="text"/>
ประเทศ	Country : Thailand <input type="button" value="v"/>
เบอร์บ้าน	Phone : <input type="text"/> *
มือถือ	Mobile : <input type="text"/> *
อีเมลล์	Email : <input type="text"/> *
กรอกเสร็จกด Submit Submit <input type="button" value="Reset"/>	




สมัครสำเร็จ

6) หลังจากลงทะเบียนเสร็จ จะกลับหน้าแรกอีกครั้ง ใส่ Username และ Password ที่สมัครไว้แล้วตามข้อ 5



7) เมื่อ Login แล้วจะพบกับหน้าหน้าหลักของระบบคือหน้า Add Hostname



8) ใส่ Hostname ที่ต้องการ แล้วกดที่ Check เพื่อเช็คว่ามีหรือไม่ (ชื่อ host นี้จะเป็นชื่อที่เราเรียกกล่องวงจรปิดทางอินเทอร์เน็ต)

Add Hostname

18 Jun 2012

You Current IP : 101.109.251.54

Check Hostname	
Domain :	peoplefu.com.
Username :	<input type="text" value="registerdvr"/>
Response :	You can use user registerdvr. Please select
<input type="button" value="Check"/>	
<input type="button" value="SelectUser"/>	

ถ้าขึ้นแบบนี้แสดงว่าไม่ซ้ำ กดที่คำว่า "SelectUser"

9) ใส่พาสเวิร์ดของ Hostname แล้วกด Submit

เขียนโดย

วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2012 เวลา 11:32 น. - แก้ไขล่าสุด วันเสาร์ที่ 07 พฤศจิกายน 2015 เวลา 11:09 น.

Add Hostname

18 Jun 2012

You Current IP : 101.109.251.54

Add Hostname	
Domain :	peoplefu.com.
Username :	registerdvr
Password :	<input type="password"/> * ใส่ Passwo
Confirm-Password :	<input type="password"/> * ใส่ Passwo
Owner Hostname :	easynet
Port :	<input type="text" value="81"/>
Expire Date :	2013-06-18
Remark :	<input type="text"/>
Status :	<input checked="" type="radio"/> Active <input type="radio"/> Not Active
<input type="button" value="Submit"/> <input type="button" value="Reset"/>	

กด Submit เพื่อส่งข้อมูล

หลังจากนั้นกดปุ่ม Submit บนหน้าเว็บ และแสดงรายชื่อโปรแกรม DVR ของตัวเราเป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนการสมัคร และ Add Host People Fu ซึ่ง (

เขียนโดย

วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2012 เวลา 11:32 น. - แก้ไขล่าสุด วันเสาร์ที่ 07 พฤศจิกายน 2015 เวลา 11:09 น.

People Fu Co.,Ltd

Show Hostname

18 Jun 2012

You Current IP : 101.109.251.54

Id	Login	Hostname	Domain	Password	Current IP	Port	Last Update	Expire	Online	Log	View	Edit	Delete
2089	██████	XXXX	peoplefu.com.	123456	171.97.155.61	81	2012-06-18 14:15:56	2013-05-23	●	View	View	Edit	Delete

นำ Hostname กับ Password ไปใส่ในตัว DVR

หลังจากนี้คุณสามารถไปตั้งค่า DVR ได้โดยไม่ต้องคอยกังวลเรื่องค่า IP อีกต่อไป